

HID12 和 HID20 可以通过主机调整感应距离

1、先通过读取标定值，可以获取到原始校准值

设备所设置的从设备

系统地址	隶属接口	类型	描述	地址及序列号	最近联络时间	连接状态	信号强度	标定值	读标定	删除
101	com485_1	I0C10-6[1028]	多功能控制模块	1/	1970-01-01 00:00:00	中断	0.00		读取	删除

共 1 条 (1 页) 每页最多 30 条 首页 上一页 第1页 下一页 末页

标定值分两种，这两种值相同时感应的距离是不同的，感应距离的标定值是数字的第一个。

一种是小于 40 的，可校准范围在 20-50 之间，默认值 35，感应距离约 40cm。

一种是大于 60 以上，可校准范围在 50-100 之间，默认值 60，感应距离约 35cm。

2、通过寄存器写，可以修改标定值。

写modbus通用寄存器 模块逻辑地址(101~399) : 101 寄存器地址 : 200 写入值 : 85 设置

3、修改完确定是否修改成功，检验实际感应距离变化。