

说明：

- 1、图中展示了设备之间的连接关系
- 2、虚线部分是根据需要选择是否需要布置的线
- 3、所有传感设备支持12V供电，推荐12V集中供电，方便设备检修及维护
- 4、多媒体终端作为大屏展示的控制端，同时作为本地软件的承载服务器。主机信号双通道传输至云端及多媒体终端

