

- 机房布线的一般规则
- 1、烟感在天花板，吸顶安装
 - 2、温湿度壁挂，2米高，一般靠近发热设备（服务器集中的地方），大型一点的空间，也会吸顶安装在机柜顶部（这样效果是最好的，因为热空气在上面，不过施工麻烦一些）
 - 3、主机装在标准机柜内
 - 4、漏水线绕着空调出水口或可能滴水的地方分布，或者沿着窗台，标准化的机房，是不准留窗的，不能建在最底层，不靠建筑的边上，就是为了防水，不过非标的机房就难说了
 - 5、配电监控的电量仪是装在配电柜或配电箱内的
 - 6、UPS和精密空调通过网线连到监控主机（网关）
 - 7、控制设备比较麻烦一些，例如控制灯光，新风机等，要根据现场情况优化布线，原则上强电不进机柜。

注意：
机房内的电是分两类，一类是市电，一类是UPS电，我们设备的供电是通过UPS供电的，不过受控的设备，例如风机等通常是市电供电，不要搞混了，工作时作业用电例如打钻，要用市电
原则上，UPS供电的设备，都是不能随便停电的

